

南京爱体智能科技有限公司



前言

人的头号杀手!



随着人口老龄化进程的加速,老年人口的增长速度也随之加快。2016年中国60岁以上老年人口超过2亿,老龄化的趋势和养老压力也随之而来。随着众多"421"家庭的出现,年轻劳动人口的流动,老人与子女分开居住,出现了"空巢老人"现象,这一现象使老龄化问题"雪上加霜","空巢老人"作为我国在此次老龄化浪潮中最突出的表现和最严峻的挑战之一,已经引起了政府和社会各界的高度重视。

我公司凭借自身多年的产品研发经验及老人健康状态的分析,研制老人跌倒一键报警检测系统,此系统主要应用是可实时的监测老人的身体状态,当跌倒时发送警信息及位置信息给社区的服务中心及子女,以便老人时的救助,当老人外出时,服务中心或子女可通过发送信息查找老人所在的位置及轨迹,同时具有老人跌倒一键报警/电量报警/GPS定位等相关功能。

此系统主要应用于社区/养老院等一定区域内的老人监护养老。

☀ 目录



老人一键呼叫报警系统(NB-IOT)系统

一键跌倒报警系统主要是针对老人安全监测所研制的一套物联 网系统,此系统主要由智能跌倒报警器(终端)、基站、云端、 客户端及无线网络构成。爱体智能一键跌倒报警器可以帮助家 人,实时监测老人的身体运动姿态和位置信息。在老人意外摔 倒时,跌倒报警器自动发出带有位置信息的报警短信给监控中 心;产品同时具有定位功能,可在老人身体感到不适或发生意 外时,只需通过一个按键,即可向指定客户端发出求救信号, 得到及时救援。无线传输网络采用NB-IoT技术,对于只要有信 号的地方均可以正常工作,并可以实现超长待机,一次充电, 报警器终端可工作半年以上。定位网络采用GPS的网络定位方 式,以便得到准确的定位精度,定位网络由终端、基站及云端 构成,可设定定时将每个终端的位置传输给客户端。客户端由 通过访问云端数据来实现管理。同时对于手机客户端,有相应 的APP软件,以便用户及时的得到报警信息及位置信息。

芯片设计 复杂度低 深度 覆盖

海量设备接入

NB-IOT

易部署

低成本

NB-IoT是一种3GPP标准定义的LPWAN(低功耗广域网)解决方案,是旨在克服物联网主流蜂窝标准设置中功耗高和距离限制、采用授权频谱的技术之一,是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWAN)。NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。

组网模式


◎ 组网说明 ∞

▶终端设备将状态信息通过NB-IOT 技术无线上传至基站,基站将数据 转发到云端,客户在云端对数据进 行应用并集中管控。

◎ 组网特点 ≫

超远通信 🕑 超低功耗

超长待机 🕑 外形小巧



老人跌倒一键报警器

产品介绍



电气特征		物理参数	
供电电压	3-4.7V	最大尺寸	直径105mm 高25mm
静态电流	30uA	包装尺寸	-
工作电流	8mA	壳体材料	ABS
发射功率	19±1dBm (Max)	天线材质	陶瓷或弹簧天线
通信协议	NB-IOT	使用环境	
电池寿命	>3年	工作温度	-25°C ~ 60°C
传感器灵敏度	可调	防护等级	IP67

功能特点

报警







- >跌倒报警
- >一键求助
- ≻短信发送

状态显示





- >定位状态显示
- ▶报警高亮定位

档案管理





- >健康情况记录
- **≻远程健康监控**

服务管理









- ▶安全圈
- ≻轨迹查询
- ▶主动关怀
- ≻运动分享

报警



跌倒报警






对在跌倒过程中有可能发生的失重、撞击、静止、 翻转等四种状态特征进行分析,并将这四种状态的判断 结合在一起,通过跌倒识别算法进行分析判断,从而实 现报警。

报警验

对在跌倒过程中有可能发生的失重、撞击、静止、翻转等四种状态特征进行分析,并将这四种状态的判断结合在一起,通过跌倒识别算法进行分析判断,从而实现报警





东南大学FutureX未来科技实验室

Tel: 025-86169558

E-mail: futurex@seulab.com

Address: 江宁区胜太路38号枫情国度佳园2栋2单元1103室









